


Щиро дякуємо за вибір miliboo. Уважно прочитайте перед використанням.

(1) Назва частин



(2) Параметри виробу



| Модель | Матеріал | Чиста вага (кг) | Навантаження (кг) | Трубки (мм) | Висота (см) |
|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| M25DL | Алюміній | 8.24 | 25 | 16-22 | 53-175 |
| M25DT | Карбон | 7.74 | 25 | 16-22 | 53-175 |

(3) Комплектація

| | Назва | Кількість | Використання |
|---|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Штатив Iron Tower | 1 | / |
| 2 | Набір інструментів | 1 | Для обслуговування |

1. Встановлення обладнання

- 1) Перед встановленням зафіксуйте ручку для напрямку нахилу головки.
- 2) Потягніть вниз структурні кнопки швидкого монтажу та поверніть структурний ключ швидкого монтажу ліворуч. Швидкознімна пластина автоматично вискочить.




- 3) Зніміть швидкознімний майданчик і надійно прикріпіть його до відповідного отвору пристрою за допомогою гвинтів.
- 4) Помістіть швидкознімний майданчик із під'єднаним пристроєм над пазом, вставте в паз і натисніть униз. Кнопка механізму швидкого встановлення автоматично повернеться вправо, і встановлення завершено.

2. Центр ваги обладнання та регулювання динамічного балансу


Коли головка перебуває в динамічному балансі, оператору потрібне лише мінімальне зусилля для керування обладнанням.

- 1) Відпустіть фіксує ручку нахилу, утримуйте обладнання на місці та встановіть динамічний баланс і рівні демпфування нахилу на мінімальний рівень.
- 2) Утримуючи камеру, відпустіть фіксує ручку зсувної пластини, посуньте зсувну пластину вперед і назад, щоб знайти збалансоване положення, а потім зафіксуйте зсувну пластину.
- 3) Відрегулюйте механізм динамічного балансу, щоб адаптувати його до різної ваги обладнання.
- 4) Відрегулюйте відповідний горизонтальний і вертикальний опір за допомогою регульовального колеса. Після регулювання, обладнання може підтримувати баланс у допустимому діапазоні без зовнішньої сили.



3. Регулювання опору нахилу і панорами

Виберіть відповідний рівень опору, повертаючи регульовальне колесо горизонтально і вертикально.



4. Фіксація нахилу та горизонталі

Зафіксувавши фіксатори нахилу та панорами, головку можна зафіксувати під будь-яким кутом.

(5) Примітка

1. Не використовуйте штатив за температури нижче -20°C або вище +70°C
2. При попаданні вологи та пилу протріть пристрій сухою тканиною; при попаданні води розкрийте штатив і залиште у повністю розкладеному стані, поки він не висохне.
3. Уникайте потрапляння морської води на штатив.
4. Забороняється переміщувати фото \ відео обладнання, встановлене на штативі.
5. Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.
6. Не розбирайте штатив, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.
7. Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхні пристрою
8. Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.
9. Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).
10. Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу високих температур.
11. Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей. Зберігайте поза досяжністю дітей.
12. У разі виявлення дефекту зверніться до офіційного сервісного центру miliboo.

(6) Рекомендації та думки про продукт

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Офіційний сайт: www.miliboo.com.ua

Дякуємо, що Ви з нами - miliboo Україна